# ご使用のまえに

# **MITSUBISHI**

三菱圧力田ジャー炊飯器(家庭用)

#### 形名

(1.0Lタイプ)

NJ-SX10

(1.8Lタイプ)

NJ-SX18

取扱説明書/メニュー集

•	で使用の前に、この「取扱説明書」をよく	、お読みに
	なり、正しく安全にお使いください。	(Sec.)

- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入 を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

## もくじ

●準備 ······ 8
<ul><li>内なべについて ····· 8</li></ul>
● 白米・無洗米を炊く(お急ぎ) 10
● 発芽米・玄米を炊く(お急ぎ) 12
●ご飯の保温について14
● お米の種類別 炊くときのポイント… 14
● いろいろなご飯を炊く16
<ul><li>・健康玄米・雑穀米・すし・おこわ</li></ul>
・炊込み・おかゆ
●食べたい時刻を予約する18
(予約1・予約2)
● 今から1~12時間後に炊きあげる · · · · 19

● おいしいご飯を食べるために……3● 安全のために必ずお守りください …4

● 各部のなまえとはたらき ………6

● お手入れ20
● 炊飯がうまくできないとき 22
<ul><li>故障かな?・・・・・・ 24</li></ul>
<ul><li>●現在時刻の合わせかた・・・・・・26</li></ul>
●仕様26
● 保証とアフターサービス 38

(かんたん予約)

•	「おいしいごはんのレシピ」もくじ ・・・ 2	7
	x <sup>-</sup> ¬	2

#### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

## 炭コート厚釜と圧力・大沸騰IH・超音波でおいしく炊飯

- ・熱効率が高い炭コート厚釜と1.2気圧(約105°C)の圧力の相乗効果で、 お米にしっかり熱を伝え、ねばりとつや、弾力のあるご飯に炊きあげます。
- ・沸騰しても火力を弱めず、強火で炊き続ける大沸騰IHで、ご飯のうまみを 引き出します。
- ・超音波の微振動で、お米の芯までたっぷり吸水させ、ふっくら甘みのあるご飯に 仕上げます。

# もちもち・しゃっきりを使い分けてお好みのご飯に

・ (aばり) キーで、 t5t5 と (とっき) を選び、お好みに合ったご飯に炊き分けます。

おおお …圧力をかけて炊飯します。 ねばりが強く歯ごたえのあるご飯に炊きあがります。 冷めてもおいしいので、お弁当やおにぎりなどにおすすめです。

しゃっきり…圧力をかけずに炊飯します。 ねばりが弱めのさっぱりしたご飯に炊きあがります。 ほぐれやすいので、カレーライスやおこわなどにおすすめです。

# 栄養素をたっぷり残す "健康玄米"

・予熱時間・沸騰時間・火加減をコントロールして、玄米に含まれる栄養素の損失を 極力おさえながら、やわらかく炊きあげます。

#### "かきまぜ" 炊飯でご飯を一粒一粒もっちもちに (おいしんどう)

・内なべを振動させることで、お米と水の温度を均一に保ち(かきまぜ効果)、 甘さを引き出します。

洗ってすぐの玄米も、これまで以上にふっくら炊きあがります。



# おいしいご飯を食べるために

#### 1よいお米を選ぶ

お好みの銘柄で、精米月日の新しいものを選びま しょう。

お米は時間の経過とともに質が低下してしまうので、 風通しの良い冷暗所に保管し、できるだけ早く 使うようにしましょう。

夏は1ヶ月、夏以外は2ヶ月以内がめやすです。

## **2**お米を正しくはかる P.9

必ず、付属の計量カップを使い、すりきり1杯で 正しくはかりましょう。

料理用計量カップ(200mL)や計量米びつでは 誤差が出ることがあります。

### 3 お米を手早く洗う

最初に、たっぷりの水を入れてさっとかき混ぜ、 すぐ水を捨てます。ぬかくさくならないように、 水が澄むまで、手早く洗い終えましょう。 水にひたさなくても、すぐに炊飯できます。 ひたすとやわらかめのご飯になります。

/ お米をザルに上げたまま放置しないでください。\ \お米が割れてべちゃつきの原因になります。

#### 4 正しく水加減をする P.9



内なべを平らな場所に置いて、正しく水加減しま しょう。水位目盛はめやすですので、お米の種類 やお好みによって、半目盛以内で加減してください。 50℃以上のお湯・pH9以上のアルカリ水・硬度 の高いミネラル水は使わないでください。 べちゃつきや黄変の原因になります。

## 5 内なべを入れて、炊飯スタート

本体を平らな場所に置き、内なべの外側についた 水分をふき取って本体に入れます。

傾いている場所で炊いたり、内なべが汚れている とセンサーが正しく働かず、おいしいご飯が炊け ません。

## 6 炊きあがったら、ご飯をほぐす


炊きあがったら、底からふんわりとご飯をほぐし、 余分な水分を逃がしましょう。

そのままにしておくと、ご飯が固まり、べちゃつき の原因になります。

# お米について

#### お米は、精米や加工のしかたによって呼び名がかわります。

P.9



### 発 芽 米



玄米をわずかに発芽させたもの。 玄米よりやわらかいので食べや すく、またギャバ(ガンマ-アミノ 酪酸)が多く含まれています。

玄米から胚芽を残してぬか層 を取り除いたもの。

胚 芽 米



うるち米(普通の米)と比べ、 ねばりのあるもの。 おこわを炊くときに使います。

もち米

#### お米のまめ知識

お米の収穫は一般的に秋に行われますので、秋口から冬にかけて新米が出回ります。 新米は通常米より「吸水しやすい」という特長があるため、比較的ねばりが強くやわらかめのご飯になります。 新米を炊くときの水加減は目盛より少なめにするとおいしく炊けます。

# 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 次の区分で説明しています。

| 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に **一** 結びつく可能性のあるもの。

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■図記号の意味は、次のとおりです。 (一例)



禁止



指示を守る

#### 分解・修理・改造をしない

感電・発火・けが・異常動作の原因。

\*修理は、お買上げの販売店 または「三菱電機 修理窓口」 にご相談ください。



分解禁止 感電・ショート・発火の原因。



#### ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない

感電の原因。



ぬれ手禁止


水につけたり、 水をかけたりしない




感電・ショートの原因。

水ぬれ禁止

蒸気口や、その付近に 手などを近づけない 蒸気にさわらない





接触禁止 勢いよく出るので注意する。

やけどの原因。

お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで 使わない



やけど・感電・けがの原因。

炊飯中は絶対にふたを

開けたり、持ち運びしない やけど・けがの原因。



吸・排気口やすき間に、 ピン・針金・金属物などの 異物を入れない

感電・けがの原因。



禁止

傷んだ電源コード・プラグや、 差込みのゆるいコンセントは 使わない



禁止

#### 電源コードを傷つけない

重いものをのせたり、無理に曲げた り、束ねたり、引っ張ったり、加工した りすると、破損して感電・発火の原因。




#### 電源は交流100Vで定格15A 以上のコンセントを単独で使う

コンセントを他の器具と同時に使 ったり、机や家具のコンセントを 使うと異常発熱して、発火・火災の 原因。



\*延長コードも定格15A以上のもの を単独でお使いください。

#### 電源プラグの刃、および刃の 取付面のほこりをとる





#### 電源プラグは根元まで 確実に差込む


差込みが不完全なとき、 感電・発熱による火災の原因。



根元まで 差込む

#### ふたはカチッと音がするまで 確実に閉める

蒸気がもれたり、ふたが開いて、 やけど・けがを防ぐため。





ふたを確実に 閉める

# 注意

使用中、使用直後は 高温部に手を触れない カートリッジ・内なべ・放熱板など



接触禁止

#### 次の場所では使わない

やけどの原因。

- 不安定な場所や、 熱に弱い敷物などの上 火災の原因。
- 禁止

●水のかかるところや、火気の近く 感電・漏電の原因。

- ●壁や家具の近く 変色・変形の原因。
- 吸・排気口をふさぐような所 「壁などから20cm以内、 (紙・タオル・ふきん・じゅうたんの上など) 変色・変形・故障の原因。
- 直射日光のあたる所 変色・変形の原因。
- \*キッチン用収納棚などを使うときは、耐荷重を確認し、 中に蒸気がこもらないように引出して、ご使用ください。

製品を持ち運ぶときは、 フックボタンに触れない

ふたが開いて、やけど・けがの原因。



つば部

#### 専用の内なべ以外は 使わない

過熱・異常動作の原因。



電源コードを巻き取るときは 電源プラグを持つ

電源プラグがあたってけがをする ことを防ぐため。



電源プラグを持つ

#### 電源プラグを持って抜く

電源コードを持って引き抜くと、 感電・ショート・発火の原因。



心臓用ペースメーカーを お使いの方は、本製品の使用に あたって医師とよく相談する 本製品の動作がペースメーカー

に影響を与えることがあるため。



#### お手入れは本体が 冷めてから行う

やけどを防ぐため。



使用時以外は、 電源プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電・火災 を防ぐため。



蒸気口をふきんなど

変形・変色・故障の原因。

でふさがない

#### お願い

#### 磁気・電波に弱いものを近づけない

- ●磁気カード(キャッシュカード、定期券など) ● 磁気テープ(カセットテープなど)
- 無線機器(テレビ、ラジオ、電話など)

記憶が消えたり、雑音・異常動作の原因。

ブレーカーの違うコンセントにかえる

内なべに表示してある (▽ここまで) 線以上の 水を入れて炊飯しない

ふきこぼれの原因。

#### 放熱板(フィルター・調圧穴・ 圧力調整弁・安全弁)の穴をふさぐ 恐れのあるものは使わない

- アク取りシート・アルミホイル・落としぶた などを入れて炊飯しない
- 青菜など水に浮く食品を入れて 炊飯しない(炊飯後に入れる)

放熱板の穴をふさぐと圧力が異常に高まり、 変形・破損などの原因。



空炊きはしない つば部が

あたる部分 故障や異常動作の原因。 故障・うまく炊けない・ふたが閉まらない原因。

#### 放熱板(フィルター・調圧穴・ 圧力調整弁・安全弁) に異物が 付着したままで使わない

付着しているとサビ・カビ・こげが発生したり、 圧力が異常に高まり、変形・破損などの原因。

\*付着しているときは、取り除いて ください。P.20



圧力調整弁 (ボール)

#### 炊飯専用のため 他の用途には 絶対に使わない

- 炊飯以外の料理
- ●重曹を使う料理 ●多量の油を入れる
- 豆類の料理

料理


カレーやシチュー などのルーを用いて とろみをつける料理


〈裏〉

# 各部のなまえとはたらき









#### かきまぜランプ(青)

● 炊飯をはじめるとき に押す

炊飯ランプ(赤)

炊飯丰一

● 2度押すと「お急ぎ」 で炊飯する

#### 予約ランプ(緑)

#### かんたん予約キー

- 予約するときに押す
  - ·時刻で予約 P.18
  - ・1 時間単位で予約 P.19

#### 時·分丰-

時計・予約の時間を 合わせるときに押す

- ご飯のねばりを選ぶ ・もちもち ・しゃっきり
- かきまぜを選ぶ P.10·12

付属品

無洗米

無洗米用

● 取扱説明書/メニュー集

1部(本書)

しゃもじ(1コ)

●しゃもじ受け(1コ)

● 計量カップ(2コ)

## 開ける

お米キー



お米の種類を選ぶ

・白米・無洗米・発芽米・炊分け玄米



●炊飯中は開けない でください。


# 閉める カチッ)

表示部

/圧力式のため、密閉 度が高くなっている ので閉まりにくく感 しる場合があります。

#### 「カチッ」と音が するまで確実に 閉める

お手入れ P.21






### ふた

## はずしかた

放熱板

お手入れ P.20

片手でつまみを持ち、もう片方の手で



#### 取付けかた

①放熱板の 🖟 印を 本体の溝に差込む

② 「カチッ」 と音がする まで上側を押し込む



#### 蒸気口 カートリッジ 加熱時に蒸気が出る。 沸騰すると中央部 (蒸気弁)が上がる。 炊飯終了後、温度が フック 下がると戻る。 ボタン ふたを開ける ときに押す。 - ハンドル 持ち運ぶときに使う。 **排気口**(底面) **吸気口**(底面)

圧力で炊飯するため、PSマーク・SGマークを取得しています。

PS

タオルなどの上に置かない。

経済産業省が定めた「消 費生活用製品安全法」 の圧力がまの安全基準 に適合していることを 示します。



## SGマーク

製品安全協会が定めた 認定基準に適合したこ とを示し、製品の欠陥 による人身事故の危害 防止とその救済の補償 をする表示です。

#### カートリッジ




取付けるときは、 向きを確認して 押し込む



# ご飯の炊きかた





◆放熱板・内なべ外側・上枠・本体内側についた 水分・汚れ・米粒は、きれいにふき取る。

/付着していると圧力が異常に高まり、変形・

√破損などの原因

- ◆放熱板・フィルター・カートリッジを必ずつける。 (つけないと、ふきこぼれてやけどの原因)
- ●放熱板をつけないと、ふたが閉まらない。



# 内なべについて

台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗い、よく水洗いしてください。

- フッ素加工をしてあります。 フッ素に傷がつくとはがれやすくなります。 また、塩分や酢がフッ素膜から浸透すると、 腐食・サビが発生しやすくなります。
  - フッ素樹脂や素地は、食品衛生法に適合した材 質です。はがれても、性能や人体に害はありま せん。
- 長い間使用すると、内なべの内側・外側に色ムラ が発生する場合がありますが、性能面・衛生面へ の影響はありません。
- 次のようなことが気になるときは、三菱電機製品 取扱店でご購入できます。
- ·ご飯のこびりつきなどが気になる
- ・内なべが変形した
- ・フッ素加工が傷んだ

#### 次のことをお守りください

- ザルを重ねて米を 洗わない・水切りを しない。
- ●米を内なべに移すときに ザルなどをあてない。
- しゃもじについた ご飯粒をふちに押し当て て取らない。







ふちのフッ素

が傷みます

- かたいものを使わない。 /金属製のしゃもじ・泡立て器・ 、陶器など
- スプーンや食器類を入れて、 洗いおけがわりに使用しない。





フッ素が 傷みます

●調味料を使ったら、すぐに洗う。 /酢や食塩を入れて炊いたり、内なべの中で酢めしをつ\ くると、フッ素が傷みやすくなったり、腐食・サビの原因

● クレンザー・タワシ類・スポンジの ナイロン面・ナイロンネット付き スポンジで洗わない。



### お米をはかる

付属の計量カップ(2コ)を、お米の 種類によって使いわける。

- 白米・発芽米・玄米など (無洗米以外のお米)
- →計量カップ (約180mL=約150g)
- 無洗米

お米を洗う

→無洗米用計量カップ (約170mL=約147g)



内なべを使う。 (内なべでお米が洗えます)

- ●白米
- →充分に洗米する (におい・変色・こげを防ぐため)
- 無洗米
- →軽くすすぐ(こげやすいため)
- 発芽米
  - →市販品のパッケージの記載にしたがう
- →軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く

## 水加減をする

お米を水平にならし、お米の種類・ メニューに合った水位目盛で 水加減をする。

お米を水にひたさなくても、すぐに 炊けます。水にひたすと、やわらか めのご飯になります。

- ●平らな場所で水加減する。
- 50℃以上のお湯・pH9以上の アルカリ水・硬度の高い ミネラル水での炊飯はしない。 (べちゃつき・黄変の原因)
- 水は 「▽ここまで」 線以上入れない。 (ふきこぼれの原因)

## 内なべを本体に入れ、 電源プラグを差込む



電源プラグをコンセントに差込んだとき に、「パチッ」と火花がでることがありま すが、これはIH特有のもので、異常では ありません。

#### 計量カップすりきり1杯で、約1合です

〇 良い例








計量米びつでは、誤差がでることがあります。

発芽米の おすすめ割合

白米 2合 : 発芽米 1合

たっぷりの水でさっと かき混ぜ、手早く水を 捨てる。







内なべにザルなどを重ねて洗わないでください。 内なべのフッ素に傷がつくとはがれやすくなります。

#### 白米 (無洗米・発芽米)の目盛は両側にあります。

白米 [無洗米発芽米] <u>Vここま</u>で 炊込み3まで — **3**一 1 + 1 = 2



#### 玄米・すし

おかゆ・おこわ

\*目盛は、1.0Lタイプで説明しています。

#### 水位目盛はめやすです


お米の種類・お好みに合わせ、水の量を 半目盛以内で加減してください。

お米の種類	水加減のめやす
胚芽米	目盛どおり
新 米	目盛より少なめ
古米·麦	目盛より多め

目盛より多めで炊飯する場合は、メニュー で「やわらか」を選んでください。 (ふきこぼれを防ぐため)

# ご飯の炊きかた

# 白米・無洗米を炊く



#### かきまぜ炊飯について P.2

かきまぜ音が気になるときは、 止めることができます。

\* (炊飯) キーを押す前に設定してください。

ねばり キーを3秒間押すと かきまぜ炊飯を解除できます。 (表示部の かきまぜ 表示が消える) 🗹 ピッ) 再び設定するときはねばりキーを 3秒間押してください。 (表示部にかきまぜが表示される) 〈ピピッ

- ■お買上げ時の設定 お米 白米、ご飯のかたさふつう、ねばり ももも、かきまぜ(設定) で炊くとき
  - → 4 ですぐに炊飯できます(設定をかえる必要はありません)
- ■前回の設定で炊くとき →表示部の設定を確認してから 4 で炊飯する
- ■設定をかえて炊くとき →以下の手順で設定をかえて炊飯する
- ■炊飯中、やむを得ずふたを開けるとき → P.24

## お米)を押し、お米の種類を選ぶ

白米を炊くときは 白米を選ぶ

無洗米を炊くときは 無洗米を選ぶ

押すごとに表示がかわる









無洗米を炊くときは、炊く前に内なべの 底から軽くかき混ぜてください。

P.16~17

を押し、ご飯のかたさを選ぶ

ふつう・かため・やわらか の3種類から選ぶ

押すごとに ▲ が移動して表示




健康玄米

炊込み おかゆ

やわらか

(ねばり)を押し、ご飯のねばりを選ぶ

● **もちもち**・しゃっきり の2種類から選ぶ 押すごとに表示がかわる



### 注意

#### できあがりまでの 時間のめやす

- 電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減は標準水位の場合。
- ■量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

-				
			もちもち	しゃっきり
	Á	ふつう	約45~57分	約46~59分
	_	かため	約43~59分	約44~56分
	米	やわらか	約46~58分	約49~56分

			もちもち	しゃっきり
	無	ふつう	約46~58分	約46~60分
	洗	かため	約44~60分	約45~57分
	米	やわらか	約47~59分	約50~57分

# (Ly)

#### を押し、炊飯をスタートする

#### ご飯のねばり totoのとき

● 炊飯ランプが 点灯して炊飯開始 /「カチッ」と音がしますが、 (圧力調整弁を閉じた音です。)

むらしに入ると、 できあがりまでの時 間を1分刻みで表示

「プシュー」と音がして蒸気 が多く出ます。圧力調整弁 ∖を開いた音です。

#### 急いで炊きたいとき (お急ぎ)




2回押す (お急ぎ)を表示)

● 予熱を短縮し、通常より約15分 早く炊きあげます。

- 炊飯容量は、仕様(26ページ) を参照してください。
- 少しかために炊きあがります。

#### ブザーが鳴ったらできあがり 炊きあがったらご飯をほぐす



- 炊飯ランプ消灯
- 自動的に保温になる (保温ランプ点灯)
- 保温経過時間を表示

24時間以上の保温は しないでください。 ご飯の保温について <表示例>保温表示



1時間単位で、24時間 まで表示。(1時間未満 は、0時間を表示) 24時間を過ぎると、 現在時刻を表示。

#### べちゃつきを防ぐために ご飯を底からほぐす

約15分以内にご飯をほぐし、 余分な水分を逃がす。




- ●選んだお米、ご飯のかたさ・ねばりの設定を記憶します。

P.14

- 炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
- 炊飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。
- 使用中は、放熱板につゆが付着する場合があります。ご飯の乾燥を防ぐためで、異常ではありません。

# 発芽米・玄米を炊く




#### かきまぜ炊飯について P.2

かきまぜ音が気になるときは、 止めることができます。

\* (\*\*\*) キーを押す前に設定してください。

ねばり キーを3秒間押すと かきまぜ炊飯を解除できます。 (表示部の かきまぜ 表示が消える) 🗹 ピッ) 再び設定するときは、ねばり、キーを 3秒間押してください。 (表示部にかきまぜが表示される) ←(ピピッ)

- ■前回の設定で炊くとき →表示部の設定を確認してから 4 で炊飯する
- ■設定をかえて炊くとき →以下の手順で設定をかえて炊飯する
- ■炊飯中、やむを得ずふたを開けるとき → P.24



押すごとに表示がかわる

- 発芽米を炊くときは 発芽米を選ぶ
- 玄米を炊くときは 炊分技米 を選ぶ




#### を押し、ご飯のかたさを選ぶ

ふつう・かため・やわらか の3種類から選ぶ

押すごとに ▲ が移動して表示 ふつう かため やわらか 健康玄米 炊込み おかゆ P.16~17

(ねばり)を押し、ご飯のねばりを選ぶ

● もちもち・しゃっきり の2種類から選ぶ 押すごとに表示がかわる



#### できあがりまでの 時間のめやす

- 電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減は標準水位の場合。
- ■、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

			もちもち	しゃっきり
	発	ふつう	約48~72分	約49~74分
	芽	かため	約46~72分	約48~72分
	木	やわらか	約49~74分	約49~73分

			もちもち	しゃっきり
	炊	ふつう	約73~84分	約68~76分
	は	かため	約65~75分	約58~70分
	栄	やわらか	約87~95分	約82~88分



#### を押し、炊飯をスタートする

#### ご飯のねばり もちもちのとき

- 炊飯ランプが 点灯して炊飯開始
- <sup>'</sup>「カチッ」と音がしますが、 圧力調整弁を閉じた音です。
- むらしに入ると、 できあがりまでの時 間を1分刻みで表示

「プシュー」と音がして蒸気 が多く出ます。圧力調整弁 √を開いた音です。

#### 急いで炊きたいとき (お急ぎ)



2回押す (お急ぎを表示)

- 予熱を短縮し、通常より約10分 早く炊きあげます。
- 炊飯容量は、仕様(26ページ) を参照してください。
- 少しかために炊きあがります。

#### ブザーが鳴ったらできあがり

を押し、保温をやめて電源プラグを抜く

● 保温ランプ消灯 保温はしないでください。 におい・変色の原因になります。

#### べちゃつきを防ぐために ご飯を底からほぐす

約15分以内にご飯をほぐし、 余分な水分を逃がす。



- - ●選んだお米、ご飯のかたさ・ねばりの設定を記憶します。
- B知らせ 炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
  - ●炊飯中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。

# ご飯の炊きかた

# ご飯の保温について

#### ご飯が炊きあがると、自動的に保温になります



- 保温ランプ点灯
- ●保温の経過時間を、1時間単位で 24時間まで表示します。
  - (1時間未満は0時間を表示)
- 24時間を超えると、現在時刻を表示します。(保温は続けます)
- <現在時刻を表示したいときは> 一度保温をやめてから、再度保温 をしてください。 (保温経過時間は表示しません)

#### 使用後は保温をやめて、 電源プラグを抜く






● 保温ランプ消灯

- ●24時間以上の保温はしないでください。
- (黄変・におい・パサつきの原因)
- ふたを確実に閉めてください。(乾燥・変色の原因)
- しゃもじを入れたまま、保温しないでください。
- 保温を切ったら、ご飯を入れたままにしないでください。 (温度が下がり、つゆ・べとつき・においの原因)
- 少量のご飯は中央にまとめてください。
- (少量は長時間保温するとパサついたり、ふやける原因)

#### 次のものは保温しないでください。


- ・白米・無洗米以外のご飯 (炊込み・おかゆ・おこわなど)
- ・冷えたご飯や、つぎたしたご飯
- ・よく洗わないで炊いたご飯
- ・みそ汁・カレーなどの汁もの

# お米の種類別 炊くときのポイント



# お好みのご飯に炊けないときは

お米の銘柄や保存期間などによって、炊きあがりが変わります。
お好みに合わせて水の量を加減したり、いろいろな炊き分けメニューをお試しください。



- \*新米……秋に収穫して年内までのお米。
- \*通常米……新米以外のお米。

# ご飯の炊きかた

# いろいろなご飯を炊く

#### できあがりまでの時間のめやす

健康玄米 | 約89~101分

	すし	おこわ
白米	約44~55分	約44~50分
無洗米	約44~55分	
発芽米		
炊分け玄米		

	炊込み	おかゆ
白米	約47~58分	約53~61分
無洗米	約47~58分	約53~61分
発芽米	約61~68分	約73~80分
炊分け玄米	約94~105分	約100~110分

- 電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減 は標準水位の場合。
- 量、季節、室温、水温、水加減、電圧などに より、多少変わります。

## 雑穀米

雑穀類を白米や玄米などと 混ぜて炊きます。

(お米) キーは混ぜる米と同じ設定で 炊いてください。

〈例〉白米に雑穀類を混ぜる → 白米を選ぶ

- 水位目盛➡「白米」または「玄米」 (混ぜる米の目盛に合わせる)
- ●麦を混ぜて炊くときは、水を (半目盛以内で)多めにしてください。
- 水に浮くような雑穀類(麦・ひえなど) を混ぜて炊くときは、よく混ぜて しばらくひたし、雑穀類が沈んでから 炊いてください。
- 市販品を使う場合は、パッケージの 記載内容をめやすにし、お好みに 合わせて水の量を加減してください。

## 健康玄米 🖭

(お米) キーで 炊分技米を選び、

(メニュー) キーで健康玄米を選びます。

P.12~13

- 炊飯容量·水位目盛
- →1.0Lタイプは3カップ、1.8Lタイプは6カップまで ・水位目盛 「玄米 |
- 炊分け玄米 以外では選べません。
- 「お急ぎ」はできません。
- で飯のねばりは選べません。
- ●保温はしないでください。 (におい・変色の原因)
- ◆ やわらかく炊きあがります。

## すし

(ぉ\*)キーで「白米」または無洗料を選びます。

P.10~11

●水位目盛➡「すし」

## おこわ

(お米)キーは「白米」、 (ねばり)キーは しゃっきりを 選びます。 P.10~11

- 炊飯容量·水位目盛
- →1.0Lタイプは4カップ、1.8Lタイプは6カップまで ・水位目盛「おこわ」
- 具は米の上にのせて炊いてください。 /米と具をかき混ぜたり、具の量が多い\ と、うまく炊けない場合があります
- 予約はしないでください。
- ●保温はしないでください。 (におい・パサつきの原因)

## 炊込み

- 炊飯容量·水位目盛
- 白米·無洗米·発芽米
- →1.0Lタイプは3カップ、1.8Lタイプは6カップまで ・水付目盛 「白米 |
- 玄米
- →1.0Lタイプは2カップ、1.8Lタイプは4カップまで ・水位目盛 「玄米 |
- ■具は米の上にのせて炊いてください。 ′米と具をかき混ぜたり、具の量が多い \ しと、うまく炊けない場合があります
- 「お急ぎ」はできません。
- 予約はできません。
- で飯のねばりは選べません。
- ●圧力はかけずに炊飯します。



お米)を押し、お米の 種類を選ぶ P.14



を押し、炊込み を選ぶ



炊飯を押し、炊飯を スタートする

> ● 炊飯ランプが 点灯して炊飯開始



ブザーが鳴ったらできあがり を押し、保温をやめて 電源プラグを抜く

- 保温ランプ消灯
- 約15分以内にご飯をほぐす 保温はしないでください。 におい・変色の原因になります。

### おかゆ (7分がゆ)

- 炊飯容量·水位目盛
- →1.0Lタイプは1カップ、1.8Lタイプは1.5カップまで ・水位目盛「おかゆ」
- 具があるメニューのときは
- ・具は米の上にのせて炊いてください。 /米と具をかき混ぜたり、具の量が多い\ くと、うまく炊けない場合があります
- ・七草がゆなど青菜を入れるときは、ゆでた 青菜を炊きあがったおかゆに加えてください。
- 予約はしないでください。
- で飯のねばりは選べません。
- ●圧力はかけずに炊飯します。
- 「おかゆ」以外のメニューで炊かないで ください。(ふきこぼれの原因になります)





(メニュー)を押し、おかゆ を選ぶ

炊飯を押し、炊飯を スタートする

> ● 炊飯ランプが 点灯して炊飯開始

#### 急いで炊きたいとき (お急ぎ)

● 予熱を短縮し、(ピッ)

通常より約10分 ピッ 早く炊きあげます。(お急ぎを表示)

● 炊飯容量は、仕様 (26ページ) を 参照してください。

炊分け玄米では選べません

保温○

ブザーが鳴ったらできあがり を押し、保温をやめて 電源プラグを抜く

● 保温ランプ消灯 保温はしないでください。 おかゆがのり状になります。

16

20

押す

# 予約して炊く

## 食べたい時刻を予約する(予約1・予約2)

設定した時刻に自動的にご飯を炊きあげます。 2通りの予約時刻を記憶することができますので、朝食・夕食などで使い分けられます。

#### 予約時刻を設定する

- 時刻表示は 24時間表示です。
- ・昼の12時→ 12:00 ・夜の12時→ 17:77
- ■現在時刻が合っているか確認してください。

時刻が合っていないときは P.26



(c<sup>ywth</sup>)を押し、<mark>予約1または予約2を選ぶ</mark>

- 予約ランプ(緑)点灯
- 炊飯ランプ (赤) 点滅

押すごとにかわる 

お買上げ時の設定

予約1 → 5:00 予約2 → 18:00

(L"y)

# (ೀ両 | および | ☆)を押して炊きあげる時刻を設定する

- 押すごとに、1時間単位で進む /0~23時間まで 時 | (0に戻ると「ピピッ」と鳴る
- 申押すごとに、10分単位で進む |分) (0に戻ると「ピピッ | と鳴る) ● 押し続けると、早送りする
- ●押し続けると、早送りする



#### 次飯)を押す➡予約完了

- 炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです)
- 予約時刻が記憶される

<表示例>

予約1に設定するとき



<表示例>

午前7:30に炊きあげるとき



<表示例>



#### 前回設定した予約時刻で炊く

設定してある予約時刻を呼び出して予約します。



を押し、予約1または予約2を選ぶ

- 予約ランプ(緑)点灯
- 炊飯ランプ(赤) 点滅
- 前回予約した時刻を表示



炊飯)を押す➡予約完了

●炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです)

<表示例> **予約1**に設定してある 時刻を表示



## 今から1~12時間後に炊きあげる(かんたん予約)

1時間単位で予約できます。



(かたん)を3回押し、かんたん予約を選ぶ

ゅ | 分)を押し、炊きあげる時間を設定する。

(1時間に戻ると「ピピッ」と鳴る)

長いため「1時間後」は選べません。

発芽米の「おかゆ」と 次分は米は炊飯時間が

- 予約ランプ(緑)点灯
- 炊飯ランプ(赤)点滅

1~12時間にかわる



<表示例>

3時間後に炊きあげるとき



<表示例> できあがり時刻を表示



○炊飯)を押す➡予約完了

押すごとに、

- 炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです)
- できあがり時刻を表示

お米・メニューをかえたいときは



○炊飯 を押す前に選んでください。

#### 予約時刻をかえたいときは

を押す(予約ランプ(緑)消灯)

2 予約時刻を設定し直す P.18

#### 予約を解除するときは



を押す(予約ランプ(緑)消灯)

● 予約前に、現在時刻が合っているか 確認してください。

ずれていると、予約時刻に炊きあがり ません

- 夏場の予約は、12時間以内にしてください。 ′長時間ひたすと水が腐敗しやすく、` 、においが出る原因
- 次のとき、予約はできません。 ・炊込み・炊飯中・保温中
- 予約中は、現在時刻を表示しません。
- 1~2時間に満たない時間で予約した場合は、 すぐに炊飯を始めます。

′ 予約できる時間はメニューにより` 異なります

おこわ、具や調味料の入るものでは、 使わないでください。

′調味料の沈澱や具のいたみなどで、\ くうまく炊けない原因

● スチールタワシ・タワシ・スポンジのナイロン面・ナイロンネット付きスポンジ

●本体の丸洗いはしない(故障の原因)

●次のものは使わない

/傷・腐食・変色・ヒビ\

の原因

水洗いし、水気をふきとる

\*スポンジのナイロン面など

の固いものでこすらない

おいしさを保つため、よく洗って

■カートリッジ

(傷の原因)

ください。


## 炊飯したあとに毎回行う

#### ■ 放熱板 はずしかた・取付けかた P.7

/フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁・ (負圧パッキン・ふたパッキン

- ・台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗う
- ・フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁に異物が 付着していないか確認する
  - →付着しているときは、竹串やようじで取り除く

お手入れをしないで放置しておくと、サビ・カビ・ こげが発生する場合があります。



#### ■フック部 ■蒸気□

米粒などが入った ときは、竹串や ようじで取り除く

放熱板・カート リッジをはずし、 かたくしぼった 布でふく

■ヒーター板

かたくしぼった布でふく お手入れをしないで放置 しておくと、サビ・こげが 発生する場合があります。



#### はずしかた

- ①本体からカートリッジを 引きあげてはずす。
- 2カートリッジを開けて、 カートリッジパッキンを はずす。

ロックをはずす



③フックを図の方向に押し 上げて、蒸気弁をはずす。 /蒸気弁が上がっている ときは、はずれない。 \水で冷ましてからはずす。



#### 取付けかた


1 ツメを溝に差し込み、フックを カチッと音がするまで押す。 /正しくつけないと、蒸気も\ れ、ふきこぼれの原因




2 カートリッジパッキンを つけて、ロックを確実に 閉める



3 カートリッジにブッシュが ついていることを確認し、 本体に取付ける



## **内なべ** 内なべについて P.8



冷めてからお手入れする 台所用中性洗剤とスポンジで洗い、よく水洗いする \*ナイロン面では洗わない

## 本体のにおいが気になるとき

(においによっては、完全にとれないものもあります。)

1 内なべに 1/3まで 水を入れ、 ふたを確実 に閉める

2 設定を 「お米「白米」 「かたさふつう」 「ねばりしゃっきり」 にする

P. 10

3 沸とう させる ●炊飯

2回押す

約15分間 沸とうさせる

4 沸とうを やめる 切 保温○

押す

■底センサー

⑤本体が冷めたら、 内なべ・放熱板・ カートリッジを 取出して洗う

■ダイレクト センサー

■上枠

# 本体

かたくしぼった布でふく

#### 底センサー

こびりついた汚れは、細かいサンドペーパー (800番程度)でみがき、かたくしぼった布でふく

## ■しゃもじ受け ■計量カップ(2コ)

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、 水洗いする

\*ナイロン面では 洗わない







汚れが気になるとき

かたくしぼった布でふく

22

P.20~21

# 炊飯がうまくできないとき

分類	こんなとき・症状	調べるところ・理由
	ご飯がやわらかい かたい うまく炊けない	<ul> <li>●カートリッジ・ブッシュを取付けて炊飯しましたか。</li> <li>●お米は付属の計量カップで正確にはかりましたか。</li> <li>→料理用計量カップや計量米びつでは、誤差が出ることがあります。</li> <li>●内なべを平らな場所に置いて水加減しましたか。</li> <li>→傾いた場所で水加減すると、水の量が多くなったり、少なくなったりしてご飯のかたさが変わります。</li> <li>●水加減やメニューは合っていますか。</li> <li>●お米の種類、銘柄、保存期間などにより、ご飯のかたさが変わります。お好みに合わせて水の量を加減したり、他の炊き分けメニューをお試しください。</li> <li>●「お急ぎ」「無洗米」は、かために炊きあがります。</li> <li>●「健康玄米」は、やわらかく炊きあがります。</li> <li>●お米を長時間水にひたしたり、長時間の予約をすると、やわらかめのご飯になります。</li> <li>●ふたパッキンや内なべのふち、底センサーの上に米粒などの異物や汚れがついていると、かために炊きあがります。</li> <li>→米粒などの異物や汚れをふき取ってください。</li> <li>●お好みのごはんに炊けないときは</li> </ul>
炊	ご飯がべちゃつく 固まる	<ul><li>吹きあがったあと、15分以内にご飯をほぐしましたか。</li><li>→ほぐさないと、余分な水分が残ってべちゃついたり、固まったりします。</li></ul>
飯	炊きあがりの ご飯の中央が くぼんで見える	<ul><li>● IH特有の炊きかたによるもので、異常ではありません。</li><li>→なべ自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きあげるため、 内なべのまわりのご飯が盛り上がった炊きあがりになる場合が あります。</li></ul>
	ふきこぼれる	<ul> <li>● カートリッジ・ブッシュを正しく取付けて炊飯しましたか。</li> <li>● 最大炊飯量より多く炊いていませんか。</li> <li>● 水加減は合っていますか。</li> <li>一 内なべの目盛より水の量が半目盛以上多い場合、ふきこぼれることがあります。目盛より水の量を多めにして炊くときは、メニューで「やわらか」を選んでください。</li> <li>● メニューを間違えていませんか。</li> <li>一 大二ューを間違えていませんか。</li> <li>一 大二ューで炊くと、ふきこぼれることがあります。</li> <li>● 内なべのふちと、ふたパッキンの間に、米粒などの異物がついていませんか。</li> <li>一 取り除いてください。</li> <li>● 放熱板(フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁)に異物や細かい穀類がついていませんか。</li> <li>一 取り除いてください。</li> <li>● 洗米が不充分なとき、ふきこぼれることがあります。</li> <li>● 圧力炊飯中に停電や定格電流容量不足により、電源が切れた場合、蒸気口からおねばがふきこぼれることがあります。</li> </ul>
-	ご飯に薄い膜ができる	<ul><li>◆オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分(でんぷん質)が溶けて 乾燥したもので、異常ではありません。</li></ul>

分類	こんなとき・症状	調べるところ・理由 <sup>参照</sup> ページ
炊	おこげができる	〈次のようなとき、おこげができます〉 ・洗米が不充分なとき。(ぬか分が残ってこげやすくなります。) ・玄米以外のお米を「炊分け玄米」で炊いたとき。 ・お米を長時間水にひたしたり、長時間の予約をしたとき。 ・無洗米や胚芽米を炊いたとき。 (無洗米はこげやすいため、軽くすすぐことをおすすめします。) ・炊込みご飯など、調味料を使ったご飯を炊いたとき。 ・内なべの底や底センサーの上に米粒などの異物がついているとき。 ●炊飯量(少量・多量)によっては、底にこげ色がつくことがあります。
飯	炊込みご飯・おこわが うまく炊けない	<ul> <li>・調味料を入れたあと、よくかき混ぜましたか。         →調味料をよく溶かさないと、沈殿してうまく炊けません。</li> <li>・具と米をかき混ぜると、うまく炊けない場合があります。         →具は、米の上にのせて炊飯してください。</li> <li>・具を入れすぎたり、具を大きいまま入れていませんか。</li> <li>・水加減は合っていますか。         →具を入れる前に、水位目盛を合わせてください。</li> <li>・最大炊飯量より多く炊いていませんか。         →具を入れて炊くものは、白米にくらべ、最大炊飯容量が少なくなります。</li> </ul>
保	ご飯がにおう 黄色くなる パサつく	<ul> <li>● 24時間以上の保温をしていませんか。</li> <li>● ふたを確実に閉めましたか。</li> <li>● しゃもじを入れたまま保温していませんか。</li> <li>● 保温中のご飯に、冷えたご飯をつぎたしませんでしたか。</li> <li>● 洗米が不充分ではありませんか。</li> <li>→ぬか分が残っていると、においの原因になります。</li> <li>無洗米も洗米することをおすすめします。</li> <li>● 夏場に12時間以上の予約をしていませんか。</li> <li>→長時間水にひたすと腐敗しやすく、においの出る原因になります。</li> <li>● 炊込みご飯などを炊いたあとではありませんか。</li> </ul>
温		→調味料を使ったあとはにおいが残るので、念入りに内なべ・放熱板・カートリッジを洗ってください。 P.20~21  ● お米や水の種類により、炊きあがりのご飯が黄色く見えることがあります。 →pH9以上のアルカリ水や、硬度の高いミネラル水で炊くとご飯が黄色っぽくなります。

# 停電したとき(電源プラグを抜いたときも同じです)

→取り除いてください。

● 放熱板 (フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁)・カートリッジ・

●内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒などの異物がついていませんか。

ブッシュなどの汚れやつけ忘れはありませんか。

■炊飯中

復帰後、

炊飯を続けます。

■予約中

予約どおりに炊きあがります。

復帰後、 保温を続けます。

■保温中

停電時間が長いと、炊飯がうまくできないことがあります。 圧力炊飯中に停電すると、蒸気口から蒸気が勢いよく出て、 停電時間が長く、ご飯が冷めてしまっ たら、自動的に保温をやめます。

おねばがふきこぼれることがあります。やけどに注意してください。

# 故障かな?

修理を依頼される前に取扱説明書をよくお読みいただき、次の点をお調べください。

こんなとき・症状	調べるところ・理由	参照 ページ
炊飯時間が長い	<ul><li>●最大炊飯量より多く炊いていませんか。</li><li>●メニューは合っていますか。</li><li>→玄米、「健康玄米」メニューは炊飯時間が長くかかります。</li></ul>	P.26 P.13·16
予約が設定できない	<ul><li>予約を受付けない状態やメニューを選んでいませんか。</li><li>→炊飯中、保温中、「炊込み」メニューは予約できません。</li></ul>	
予約時刻に炊けない	<ul><li>・現在時刻表示は合っていますか。</li><li>→24時間表示の時計です。再確認してください。</li><li>◆炊飯中に停電しませんでしたか。</li></ul>	P.26 P.23
蒸気口以外から 蒸気がもれる	<ul> <li>◆放熱板(フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁)、ふたパッキンに 異物がついていませんか。</li> <li>→取り除いてください。</li> <li>◆ふたパッキンや内なべが変形していませんか。</li> <li>→お買上げの販売店で交換してください。(有料)</li> </ul>	P.20
本体とふたのすきまが 大きい	<ul><li>●圧力炊飯中は圧力により、すきまが少し広がりますが 異常ではありません。</li></ul>	
上枠やご飯の中に つゆが落ちる	<ul><li>お米の種類やメニュー、炊飯量、室温によっては、つゆが落ちること あります。</li><li>→ふき取ってください。</li></ul>	が
ふたが閉まらない 閉まりにくい	<ul> <li>上枠やフック部、内なべの底に米粒などの異物がついていませんか →取り除いてください。</li> <li>放熱板を正しく取付けていますか。</li> <li>圧力式炊飯器のため密閉度を高くしていますので、閉まりにくく感じることがあります。</li> <li>→「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。</li> </ul>	P.7
ふたが開かない	<ul> <li>●圧力炊飯中は圧力がかかっているので開きません。</li> <li>やむを得ずふたを開けるときは 切 を押して5分以上放置し、</li> <li>圧力が抜けてから開けてください。</li> <li>(蒸気口から蒸気が勢いよく出て、おねばがふきこぼれることが あります。やけどに注意してください。</li> <li>● フックボタンの端を押すと、ふたが開きにくい場合があります。</li> <li>→フックボタンの中央を押してください。</li> </ul>	
炊飯・保温中に 音がする	<ul> <li>●「カチッ」・・・圧力調整弁を閉じた音です。</li> <li>●「ブーン」・・・内部の熱を外へ逃がすためのファンの音です。</li> <li>●「チリチリ」「ジー」・・・IH特有の通電音です。</li> <li>●「グツグツ」「シュー」・・・強火で沸とうしている音です。</li> <li>●「プシュー」・・・圧力調整弁を開いて蒸気がふき出した音です。</li> </ul>	
炊飯中、断続的に 音がする	<ul><li>「かきまぜ」炊飯中(開始から約20分間)は、「グーン」音が出たり、 止まったりします。これは、内なべを振動させている音です。 →かきまぜ音が気になるときは、止めることができます。</li></ul>	P.10

こんなとき・症状	調べるところ・理由	参照 ページ
----------	-----------	-----------

次飯 を押してしばらくする と「ピピピピ」音が鳴る	<ul><li>◆本体に内なべが入っていないためです。</li><li>→内なべを入れてください。</li></ul>
キー操作ができない	<ul><li>炊飯・保温・予約中は 切 以外は受付けません。</li></ul>
	<ul><li>「炊込み」・「おかゆ」・「健康玄米」の(ねばり)は選べません。</li></ul>
	<ul><li>「健康玄米」メニューは、お米が「炊分け玄米」のときのみ選べます。</li></ul>
ランプ(青)が点滅する	● 「かきまぜ」 炊飯中 (開始から約20分間) は、ランプ (青) がついたり、 消えたりします。
ランプが点滅し、	● 店頭展示用 (デモ) モードになっています。
キーを受けつけない	〈直しかた〉(お米)と(ねばり)を同時に押したまま、
	電源プラグをコンセントに入れる
液晶表示が消える	<ul> <li>内蔵電池が消耗しています。電池が消耗していても、電源プラグを 差込めば使用できます。予約をするときは、毎回現在時刻表示を 合わせ直してから使用してください。</li> <li>→内蔵電池の取替えは、お買上げの販売店にご連絡ください。(有料)</li> </ul>
電源プラグを差込んだ とき火花が出る	<ul><li>本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるためです。 故障ではありません。</li></ul>
表示部に「F8」が 表示される	<ul> <li>本体の下にタオルなどを敷くと、本体底面の吸気口がふさがれるため、 「F8」が表示されて炊飯が途中で止まることがあります。</li> <li>→敷いてあるタオルなどを取り除き、コンセントを抜き差しすると 「F8」が消え、使用できます。</li> <li>再び、「F8」が表示されるときは、電源プラグを抜いてお買上げの 販売店にご連絡ください。</li> </ul>

\*誤って本体を落下させたり、本体の一部に割れ・ゆるみ・がたつきが生じたとき、水や米などを本体に直接入れてしまったとき、多量にふきこぼれたときは、使用を中止しお買上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

以上のことをお調べになり、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。故障の状況と表示部の英数字(RI、RI、RI、RI 、EI EI EI

# 消耗品について

内なべ・放熱板・フィルター・ふたパッキン・カートリッジ・カートリッジパッキン・ブッシュは消耗品です。 汚れ・においがひどくなったとき、破損・紛失したときは、お近くの三菱電機製品取扱店でご注文ください。

- 時計は24時間表示です。(昼の12時は12:00、夜の12時は0:00)
- 炊飯・保温・予約中は時刻合わせはできません。

#### 例:19:10(午後7:10)を、19:12(午後7:12)に合わせるとき

電源プラグを 差込む





時 | 分を押して、12に合わせる

19:12



- 時刻表示が点灯
  - 押し続けると早送りする
  - Oに戻ると「ピピッ」と鳴る

操作を止めた5秒後に、 自動的に時刻合わせを完了

(点滅中は、時刻合わせが可能な状態)

●時刻表示が5秒間点滅

\*時刻合わせの途中でも、操作のない状態が5秒以上続くと時刻合わせを終了します。

#### この時計は、 電源プラグを抜いても 内蔵の専用電池で 動いています。

- 電池の寿命は、約4~5 年です。(使用条件に より、異なります)
- 電池が消耗してくると 電源プラグを抜いた とき、時計表示や予約 などの記憶が消えます。
- ●電池の交換は 電池は電気部品に固 定されていますので、 お買上げの販売店に ご依頼ください。(有料)

# 士様

形	名	NJ-SX10	NJ-SX18	
電源		交流 100V 50-60Hz		
消	費電力	1270W	1370W	
炊	白米·無洗米·発芽米·胚芽米	0.18~1.0L (1~5.5合)	0.18~1.8L (1~10合)	
り	玄米・健康玄米	0.18~0.54L (1~3合)	0.36~1.08L (2~6合)	
炊飯容量	炊込み(白米・無洗米・発芽米)	0.18~0.54L (1~3合)	0.36~1.08L (2~6合)	
	炊込み(玄米)	0.18~0.36L (1~2合)	0.36~0.72L (2~4合)	
最小	おかゆ	0.09~0.18L(0.5~1合)	0.09~0.27L (0.5~1.5合)	
\ \	おこわ	0.36~0.72L(2~4合)	0.36~1.08L (2~6合)	
~ 最大)	すし (白米・無洗米)	0.36~1.0L (2~5.5合)	0.36~1.8L (2~10合)	
	お急ぎ	上記最大容量の60%まで		
コードの長さ		1.0m(自動コードリール)		
外形寸法〈幅×奥行×高さ〉 質 量		259×363×232 (mm)	285×388×264 (mm)	
		5.7kg	7.0kg	
最	大 炊 飯 量	1.OL	1.8L	
区	分 名	В	D	
蒸	発 水 量	43.3g	49.7g	
年	間消費電力量	104.0kWh/年	160.7kWh/年	
10	当たりの炊飯時消費電力量	198.7Wh	257.2Wh	
1時	間当たりの保温時消費電力量	21.0Wh	27.9Wh	
1時	間当たりのタイマー予約時消費電力量	1.2Wh	1.2Wh	
1時間当たりの待機時消費電力量		0.9Wh	0.9Wh	

- 1回当たりの炊飯時消費電力量は、お米 白米、メニュー ふつう、 ねばり もちもち での電力量です。
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって変 化しますので、あくまでもめやすとしてご覧ください。
- 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」測定法による数値です。区分名も同法に基づいています。
- ●蒸発水量は1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用
- ●消費電力は炊飯時に瞬間に消費する最大の電力量です。保温時では1.0Lは500W、1.8Lは600Wです。
- 外観、仕様などを予告なく変更する場合があります。

# メニュー集

# おいしいごはんのレシピ

# もくじ

	•	ハーシ
白米	おにぎり しば漬けおにぎり/鮭おにぎり/焼おにぎり 大根葉とごまのおにぎり/ツナマヨネーズおにぎり か子茶漬け/えび茶漬け/鯛茶漬け からな	
す し	すし飯作りのコツ 手巻きずし/ひなちらし	30
炊込み	炊込みご飯のコツ 五目(かやく)ご飯 たけのこご飯/さつまいもご飯/鮭の缶詰ご飯·······	32
おこわ	赤飯/黄飯/中国風おこわ	
玄 米	健康玄米ご飯/玄米あずきご飯/玄米のサラダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
おかゆ	白がゆ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
発芽米	ライスサラダ	裏表紙

- ●カロリーはおよその計算値です。
- ●カップは付属の計量カップ(1カップ約180mL)を使っています。 無洗米は、無洗米用計量カップ(1カップ約170mL)を使います。
- ●大さじ1=15mL、小さじ1=5mLです。(1mL=1cc)
- ●特に記載の無いものは(ねばり) もちもち を基準にしています。

# お<mark>にぎり</mark> アラカ<mark>ル</mark>ト

ONIGIRI A LA CARTE

## 焼おにぎり



材料	(4個分)	\
ご飯	400g	
たれ	しょうゆ大さじ2 みりん小さじ2	
	ダ油····································	J

- ①ご飯で三角のおにぎりを4個作る。 表面が乾くまで15分ほどおく。 (焼いたとき形がくずれない)
- ②焼き網を強火で熱し、網にサラダ油 を薄く塗る。中火にし、おにぎりを 並べる。焦がさないように、薄く焼 き色がつくまで2∼3分焼く。
- ③おにぎりの上面に、刷毛でたれを薄く塗る。裏返してさっとあぶる程度に焼く。反対側にもたれを塗り、再び裏返して焼く。
- ④塗っては返して焼くを2~3回繰り返し、香ばしい焼き色になったら出来上がり。

## しば漬けおにぎり





	_
材料(4個分)	
ご飯·······4	00g
しば漬け	30g
白いりごま	鱼量
ゆかり	鱼量

- ●しば漬けはみじん切りにする。
- ②ご飯にしば漬け、ゆかり、ごまを加えて混ぜる。1/4量ずつ茶わんに取り、三角のおにぎりを作る。

## 大根葉とごまのおにぎり



材料(4個分)
ご飯 ······400g
大根の葉
白いりごま大さじ1
しょうがのみじん切り小1片
塩適量

- ●大根の葉は、塩少々を入れた熱湯でさっとゆで、水にとって冷ます。水気をしぼってみじん切りにし、塩少々をふる。
- ②ご飯に大根の葉、ごま大さじ1/2、 しょうがのみじん切りを加えて混ぜ る。
- 31/4量ずつ茶わんに取り、平たい円形のおにぎりを作る。仕上げに残りのごまをふる。

## 鮭おにぎり



材料	(4個分)
ご飯	400g
塩鮭(	甘塩) 小1切れ
梅干	し······1個
青じ・	その葉5枚
白い	りごま大さじ1 ,

- ●鮭は両面を焼き、骨と皮を取って身をほぐし、そぼろ状にする。
- ②梅干しは種を取って包丁でたたき、 青じそはみじん切りにする。ごまは 粗く刻む。
- 3ご飯に10を加えて混ぜる。1/4量ずつ茶わんに取り、三角のおにぎりを作る。

## ツナマヨネーズおにぎり



		200
	(4個分)	
ご飯		 400g
ツナ台	S 詰	 45g
きゅ・		1/4本
のり		1/2枚
マヨ	ネーズ …	 大さじ⅓
塩・る	こしょう	 

- リンナは缶汁をきってほぐす。きゅうりは、長さ1mのせん切りにして、塩で少々もみ、水気を切る。のりは4等分に切る。
- 4 寺がに切る。 ②ボウルにツナ、きゅうり、マヨネー ズ、こしょうを入れてよく混ぜる。
- ③ご飯を1/4量ずつ茶わんに取る。手に水と塩を少々つけ、②を具にして 三角のおにぎりを作り、のりを巻く。

# お<mark>茶漬</mark>け アラカルト

# 穴子茶漬け

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約318kcal

材料	(1人分)
	1杯
100 0 1	穴子 ························大½切れ バ ····································
12 C	ン適里 のり(細かいせん切り)適量
せん	

- ②ご飯を少なめに盛り、穴子を並べ、焼きのり、わさびを添えて、 熱湯でたてたせん茶をかける。

# えび茶漬け

#### メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約338kcal


材料(1人分)	
ご飯1札	
えび(殻付き)小4月	
小麦粉	
揚げ油適量	-
┌しょうゆ大さじ	
A → 砂糖大さじ1/A → ボー	2
潤大さし/	
└ 水大さじ	•
長ねぎ	
ウーロン茶適量	昆

- ●えびは背に切れ目を入れ、ワタを抜き、全体に小麦粉をまぶす。
- ②フライパンに深さ2cmくらいに油 を入れて熱し、**①**を揚げる。
- **3**カリッと揚がったら、ボウルに入れ、Aをふり入れてあえる。
- ④ご飯を少なめに盛り、③とせん切りにした長ねぎをのせ、沸騰したウーロン茶をかける。



# 鯛茶漬け

#### メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約325kcal



- ●Aを煮つめて冷まし、鯛の刺し身を4~5分ひたす。
- ②ご飯を少なめに盛り、鯛を並べ、 熱湯でたてたせん茶をかける。
- ふたをして小皿に白いりごま、 わさび、焼きのりを添える。

#### ◆すし飯作りのコツ

●酢………上質の醸造米酢を使うといっそうおいしく仕上がります。

●だし………関東式は水と少量の酒で炊きあげます。

関西式は昆布だしで炊きあげます。

● 合わせ酢……まぐろなど刺身を使うものは甘さを抑えて下記のすし飯より砂糖を少なめにします。

- 合わせ酢を混ぜるとき
- ・ご飯が熱いうちに混ぜます。味がしみこみやすくなります。
- ・うちわであおいで急激に冷ますとつやがよくなります。
- ご飯はねばりを出さないよう、しゃもじをたてて切るように混ぜます。

# 手巻きずし

#### メニュー ◆ふつう カロリー ◆すし飯のみ1人分 約429kcal

材料(4人分)
米3カップ
酒大さじ1
合わせ酢
┌米酢大さじ4
砂糖大さじ2
└ 塩小さじ1
のり適量
刺身、卵焼き、納豆など適量
青じそ、わさび適量

●米は水が澄むまで手早く洗う。

- ②内なべに米と酒を入れ、水位目盛 「すし」の「3」まで水を入れて かき混ぜ、メニュー ふつうで 炊く。
- ③すしおけは酢水を含ませたふきんでふき、炊きあがったご飯を 一気にすしおけにあける。
- 4うちわで湯気をとばしながらご 飯をほぐし、すぐに合わせ酢を かけて練らないように混ぜる。
- ⑤適当な大きさに切ったのりに、④のすし飯と好みの具をのせて 巻く。



# ひなちらし

#### メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約598kcal

材料	(4人分)
すし	,飯米3カップ分
干し	しいたけの甘煮
+	-ししいたけ4枚 ∫砂糖大さじ2 しょうゆ大さじ1½
А	√砂糖大さじ2
	ししょうゆ大さじ1½
かん	ぴょうの甘煮
早2 +/e	「燥かんぴょう
九四	「砂糖★よ *2
В	L F うゆ+ さじ1½
菜σ	花のおひたし
菜	の花 ······80g
	の花80g <sub> </sub> だし汁大さじ2   しょうゆ小さじ1
	しょうゆ小さじ1
塩鮭	
錦糸	: 네 
	I2個 I小さじ½
塩	:
/1   7k	スタリング (
1	· うダ油 ··································
白こ	ま大さじ2
イク	ラーー・・・・・・・・・・・・・・・大さじ4

1)すし飯を作る。

- →上記「手巻きずし」
- ②干ししいたけはぬるま湯につけて 戻し、細切りにしてなべに入れ、 ひたひたに戻し汁を加えたあと、 Aを加え、汁気がなくなるまでゆ っくりと煮含める。
- ③かんぴょうは水でぬらし、塩をふってよくもみ、水洗いし、かぶるくらいの水とBとともになべに入れ、汁気がなくなるまで煮る。煮上がったら粗く刻む。
- 4菜の花は、色よく塩ゆでして水に とる。

水気をかたくしぼって1.5cm長さ

に切り、Cに5分ほどつけ込み、ざるに上げて汁気をきる。

- ⑤塩鮭はアルミホイルに包んで焼き、骨と皮を取り除いて身は粗くほぐし、 皮は細切りにする。
- ⑤卵は水でといた片栗粉と塩を加えて混ぜる。これを、薄くサラダ油を引いたフライパンで2~3枚の薄焼き卵にし、冷めてから4~5㎝長さの細切りにして錦糸卵を作る。
- ⑦すし飯に白ごまと②③を混ぜ入れて器に盛り、④⑤⑥とイクラを飾る。

# 鮭ずし

#### メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約549kcal

#### 材料 (4人分) 米と合わせ酢 ……P30と同分量 塩鮭(甘塩)……3切れ しょうが……2かけ 貝われ菜 …適量 酒、酢 ……適量

- 1すし飯を作る。 P.30 「手巻きずし」
- 2鮭を焦がさないように焼き、皮と骨を除いて酒、酢でほぐす。
- **③**しょうがはせん切りにし、アクをぬく。貝われ菜は2㎝に切る。
- 4すし飯に鮭、白いり ごま、しょうがを入 れさっくりと混ぜる。
- 5器にすし飯を盛り、 貝われ菜を散らす。



# いなりずし

#### メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約874kcal

材料(4人分)
米と合わせ酢P30と同分量
油あげ(長方形のもの)8枚
「だし汁 ·······200mL
│ A {砂糖 ···············大さじ7
│酒 ······100mL
しょうゆ大さじ3
みりん大さじ2
酢水適量
甘酢しょうが適量

❶すし飯を作る。

P.30 「手巻きずし」

- ②油あげは半分に切り、 袋状に開く。熱湯を かけて油抜きをする。
- ③なべにAを熱し、油 あげを入れる。しょ うゆとみりんを加え、 弱火で煮る。(煮汁だ けを煮つめ、再び油 あげを入れて煮ると、 つやが出る。) そのま ま冷ます。
- ④油あげの煮汁をそっと しぼり、手に酢水をつけてすし飯をつめる。
- ⑤器に盛り、甘酢しょうがを添える。



# 手まりずし

メニュー ◆ふつう

カロリー ◆1人分約359kcal

材料(4人分)

すし飯 ……………米2カップ分 白身魚 (刺身用)………100g スモークサーモン……8枚

おろしわさび ………適量 レモン ……………………適量

- ①すし飯を作る。 P.30 「手巻きずし」
- ②白身魚は薄いそぎ切りに、スモークサーモンは長さを半分に切る。
- ③酢少々を加えた水にふきんをひたし、きつくしぼる。 このふきんの中央に白身魚2切れを少し重ねて並べ、わさびをぬり、すし飯を適量のせて、ふきんをしぼって丸く形作る。
- ◆スモークサーモンも同様にして作り、小さく切ったレモンを飾る。

ニュー集

# 炊込みご飯のコツ

下記のポイントをおさえると、炊きあがりがよりおいしくなります。

#### 炊込みの炊飯容量

1.0Lタイプ 3カップ(玄米は2カップ)まで 1.8Lタイプ 6カップ(玄米は4カップ)まで

# 水はボウルにくんで、 一気に加える

●最初の水はよく吸収されるので、ぬかのにおいを 吸わせないよう、手早く水をかえるのがコツ。 水を、ボウルなど別の容器にくんでおき、一気に 加えてさっとかき混ぜ、素早く水を捨てます。

# 2. 米を洗うときは手早く

●米が軽くこすり合わさるように「とぐ⇒すすぐ」を 水が澄むまでくり返し洗います。 洗い始めてから3分ほどで終わらせるのがベスト。

## 3 具は米の上にのせて炊込む

- ●水加減をするときに調味料を加える場合は、加え たあとよく混ぜます。
- ●そのあと、具を米の上に均等にのせ、そのまま炊 飯します。具を米と混ぜるとうまく炊けない場合 があります。また、具の量がメニュー集より多い とうまく炊けないことがあります。
- ■調味料や具を入れたまま、長時間おかないでくだ。 さい。

# 4 蒸らすとき、具を加える場合は手早く

●具は、色を生かしたいものや前もって煮ておくも のなどは、炊飯終了ブザーが鳴ったら加えます。 できるだけ手早く均等にのせ、すぐふたをして 10分間追加で蒸らします。

# 5. 炊きあがったらふんわり混ぜる

●炊きあがったら、保温を切り、約15分以内にほ ぐして余分な水分を飛ばします。 このとき、まずご飯の周りにグルリとしゃもじを 差し入れ、ご飯の上下が入れかわるようにふん わりと、よくかき混ぜます。

#### 炊込みご飯が残ったら

1食分ずつラップで包んで冷凍庫へ。 電子レンジであたため直したり、なべに水と 一緒に入れて火にかけ、雑炊にしても。

# たけのこご飯

#### メニュー ◆炊込み カロリー ◆1人分約439kcal

材料	(4人分)	
米		······3カップ
ゆて		200g
	だしの素	······································
Α.	·—	大さじ3
		大さじ2
		小さじ1∕2
木の	)芽	··················適量
\		

- ●たけのこは穂先を切り分け、たて半分 に切る。残りの部分は薄いいちょう切 りにする。
- ②米は水が澄むまで手早く洗う。
- 3内なべに米とAを入れて、水位目盛 「白米」の「3」に水加減し、混ぜる。
- 41を均一にのせ、メニュー 炊込み で炊く。
- ⑤炊きあがったら全体をよくほぐし、器 に盛って木の芽を散らす。



# さつまいもご飯

#### メニュー ◆炊込み カロリー ◆1人分約530kcal

材料(4人分	•)
米	······3カップ
さつまいも	250g
酒	大さじ2
	小さじ1
黒いりごま	適量

- ①さつまいもは約1cm の輪切りにして、 さらに1/4の大きさに切り、水にひ たしてアクを抜く。
- 2米は水が澄むまで手早く洗う。
- 3内なべに米を入れ、水位目盛「白米」 の「3」に水加減し、酒、塩を加えて 混ぜる。
- 41のさつまいもを均等にのせ、 メニュー 炊込み で炊く。
- ⑤炊きあがったら全体をほぐして器に盛 り、お好みで黒いりごまをふる。

# 五目(かやく)ご飯

#### メニュー ◆炊込み カロリー ◆1人分約483kcal

材料(4人分)	
米3カップ	
鶏むね肉50g	
にんじん中½本(約50g)	
油揚げ1枚	
たけのこの水煮30g	
干ししいたけ3枚	
┌ 薄口しょうゆ ⋯⋯大さじ2	
みりん大さじ1	
A 〈 酒 ·······大さじ1	
塩小さじ1	
↓だしの素適量	
干ししいたけの戻し汁	,

- ●にんじんは皮をむき、油揚げは熱湯 をかけて油抜きする。干ししいたけ は約500mLの水で戻して石づきを とる。鶏肉、たけのことともに全て の材料を細切りにする。
- 2米は水が澄むまで手早く洗う。
- 3内なべに米を入れ、水位目盛「白米」 の「3」まで干ししいたけの戻し汁を 入れた後、Aを入れて混ぜる。
- **41**の具を均等にのせて メニュー 炊込みで炊く。
- ⑤炊きあがったら全体をよくほぐす。



# 鮮の缶詰ご飯

#### メニュー ◆炊込み カロリー ◆1人分約499kcal

材料(4人分)	
米	
鮭の缶詰(約200g)	1缶
生しいたけ	·····4枚
昆布だし	500mL
┌ 酒 ⋯⋯⋯⋯	
A <sup> </sup> 塩 ···································	
しょうゆ	, ,
あさつき	少々

- ●鮭の缶詰は身と汁に分ける。
- 2生しいたけは細切りにする。
- ③米は水が澄むまで手早く洗う。
- 4内なべに、米、●の汁、昆布だしを入 れ、水位目盛「白米」の「3」に水加減し、 Aを加えて混ぜる。
- **60**の身と**2**を均等にのせて、

(メニュー) 炊込みで炊く。

⑥炊きあがったら軽く混ぜ、器に盛り、 あさつきを散らす。



#### 1.0Lタイプ 4カップまで 1.8Lタイプ 6カップまで

# 赤飯

#### メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約434kcal

- 材料(4人分) もち米 …… …3カップ ささげ ·······1/4カップ(約30g) 黒いりごま……
- ●ささげはたっぷりの水でゆで、沸騰したらいったん湯を捨てる。
- 2再びたっぷりの水を入れ、沸騰したら弱火にして、ややかために ゆでる。ささげと煮汁は分けて冷ます。
- 3もち米は水が澄むまで手早く洗う。
- 4内なべに米と2の煮汁を入れ、水位目盛「おこわ」の「3」に水加減 する。
- **52**のささげを均等にのせて1時間ひたし、 お米 白米 メニュー「ふつう」、ねばり「しゃっきりで炊く。
- ⑥炊きあがったら、全体をほぐして器に盛り、お好みで黒いりごま と塩をふる。



#### メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約465kcal

	材料	(4人分)	
	もち	米3カップ	
	くち	なし5個	
	. —	大さじ1½	
	塩 …	小さじ¾	
	黒豆	70g	
/			J

●黒豆は洗って600mLの水にひたし、一晩おく。

そのまま火にかけ、沸騰したら火を弱めて、出てくる泡をこまめにすくい取 りながら、豆がやわらかくなるまで煮る。途中で湯が少なくなって、豆が水 面から出るようなら水をたす。煮上がったら、そのまま煮汁にひたしておく。

- ②もち米は水が澄むまで手早く洗い、たっぷりの水に1時間ひたす。
- 3くちなしの実は、2~3つに割って320mLのお湯に10~15分くらいつけ、 茶こしでこす。
- 4内なべに米と3の黄色い水、酒、塩を入れ、水位目盛「おこわ」の「3」に水加 減して混ぜる。黒豆をのせて、お米「白米」(メニュー)ふつう」、(ねばり) しゃっきりで炊く。

※禅の食事のなごりといわれ、地方によってはお祝いごとに赤飯のかわりに食べます。

# 中国風おこわ

#### メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約554kcal

材料	(4人分)	
もち	米	3カップ
豚も	も肉	·····150g
たけ	のこの水煮	·····150g
にん	じん	·····80g
	しいたけ	- 120
サラ	ダ油	大さじ1
ごま	油	
ſ	砂糖	
Α	しょうゆ	
l	酒	/ ( 0 -
ſ	塩	
_	しょうゆ	…大さじ2
В	中華スープの素 …	
Į	干ししいたけの戻し	<i>,</i> );

- ●もち米は水が澄むまで手早く 洗い、たっぷりの水に1時間 ひたす。
- 2干ししいたけは400mLの水で 戻す。豚肉、たけのこ、にんじ ん、しいたけを細切りにする。
- 3なべにサラダ油とごま油を入 れて熱し、2を炒め、Aで調 味する。
- 4内なべに1とBを入れる。水 位目盛「おこわ」の「3」に水加減 し混ぜ、お米白米

メニュー ふつう、ねばり しゃっきりで炊く。

⑤炊きあがったら、③を加えて 混ぜる。



# 鮭おこわ

#### メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約542kcal

材料(4人分)	
もち米3カップ	
生鮭3切れ	
みつば1/2束	
白いりごま適量	
∫ しょうゆ	
A { みりん ·······大さじ3	
「酒大さじ3	)

- ●もち米は水が澄むまで手早く洗 い、たっぷりの水に 1 時間ひた
- ②鮭は1切れを4~5等分に切る。
- 3みつばはさっとゆで、水気を切 って長さ2cmに切る。

- 母なべにAと、水300mLを入れて 火にかけ、煮立ったら鮭を加え て、2~3分煮る。
- ⑤鮭を取り出し、煮汁は冷ます。 鮭は骨と皮を取り、身を細かく ほぐす。
- 6内なべにもち米、6の煮汁を入 れる。水位目盛「おこわ」の「3」に 水加減して混ぜ、お米 白米 (メニュー) ふつう、 ねばり しゃっきりで炊く。
- ⑦炊きあがったら
  の鮭を加えて 全体を混ぜ合わせ、器に盛り、 みつばを散らしてごまをふる。



# 山菜おこわ

カロッー VIXが1450kCal			
材料(4人分)			
-	5米3カップ		
山茅	荩の水煮 ⋯⋯⋯100g		
	「しょうゆ ·······大さじ1 塩 ·······小さじ1		
A ·	温 ························大さじ1  酒 ········大さじ1		
	だしの素適量		

- ●もち米は水が澄むまで手早く洗う。
- 2内なべに米を入れ、水位目盛「おこわ」 の[3]まで水を入れて、1時間ひたす。
- 3山菜は、洗って細切りにする。
- **42**にAを入れて混ぜる。
- **53**をのせ、お米) 白米、メニュー ふつう、ねばりしゃっきりで炊く。
- ⑥炊きあがったら、全体をほぐす。

# おはぎ

#### メニュー ◆ふつう カロリー ◆2個(あん衣、きな粉衣) 278kcal

材料(24個分)	
ごはん	
「もち米	
└ 塩	·····少々
粒あん	
「あずき ······	
砂糖	·····280g
│	
きな粉	⋯⋯大さじ5
砂糖	·····大さじ1

- ●あずきはたっぷりの水でゆで、沸 〈あん衣〉 とうしたら、ゆで汁を捨てる。再 びたっぷりの水を加えて、指でつくきな粉衣〉 かく煮る。
- ②砂糖を加え、かき混ぜながら煮つ ける。 める。最後に塩を入れ、火から下 ろし冷ます。24等分し、丸める。
- 3もち米は水が澄むまで手早く洗 い、内なべに入れる。水位目盛 「おこわ」の「2」に水加減して1 時間ひたし、お米白米

メニュー、ふつう、ねばり しゃっきりで炊く。

4 ご飯が熱いうちにすり鉢に入れ、 塩を加えて、すりこぎで半つぶし にし、24等分し、丸める。

4を、2で包む。

まんで軽くつぶれる位までやわら 4を平らにのばし、2をのせて包み、 全体にきな粉をまぶして、砂糖をか



#### 玄米の炊飯容量

1.0Lタイプ 3カップ(炊込みは2カップ)まで 1.8Lタイプ 6カップ(炊込みは4カップ)まで

# 健康玄米ご飯

メニュー ◆健康玄米

カロリー ◆1人分約172kcal

材料(4人分) 玄米…

・3カップ

- ●玄米は軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く。
- ②内なべに①を入れ、水位目盛「玄米」の「3」に水加減する。
- 3 お米 | 炊分け玄米 | メニュー | 健康玄米 | で炊く。
- 4炊きあがったら、全体をよくほぐす。



# 玄米あずきご飯

メニュー ◆炊込み	カロリー ◆1人分約381kcal
材料	
1311	2カップ
	40a
- · · · · ·	100mL

- 1あずきは軽く洗っておく。
- 2玄米は軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く。
- 3内なべに2を入れ、水位目盛「玄米」の「2」に 水加減して、あずきを均等にのせる。
- 4材料の水を加える。
- 5 お米 炊分け玄米 、メニュー 炊込みで 炊く。

カロリー ◆1人分約299kcal

**6**炊きあがったら、全体をよくほぐす。

# 玄米のサラダ

材料(4人分) 玄米ご飯……玄米3カップ分 玉ねぎ・ ツナ缶詰 … トマト・ スライスアーモンド レモン汁 パセリ 砂糖 " サニーレタス … フレンチドレッシング ……適量

1 玄米を炊いて冷ましておく。

メニュー ◆ふつう

ブランデー

ピーマン

- ②ツナは粗くほぐし、砂糖を加えたレモン汁少々をかける。
- ③レーズンはブランデーを少々かけておく。
- 母ピーマンは洗って、種を除いて粗みじんに切る。
- **5**玉ねぎは粗みじんに切り、水にさらし、ふきんでしぼる。
- トマトは湯むきして輪切りにし、種を取って角切りにする。
- ⑦パセリをみじん切りにする。
- 8サニーレタスを洗い、大きめにちぎって氷水で冷やす。
- ⑨冷ました玄米に、2~6の具を混ぜ、サニーレタスをしい。 た器に盛り、アーモンド、パセリを飾ってドレッシングを 全体にかける。

メニュー ◆おかゆ カロリー ◆1人分約134kcal

材料(4人分) ・1カップ

- ●米は水が澄むまで手早く洗う。
- ②内なべに米を入れ、水位目盛「おかゆ」の「1」に水加 減する。
- 3 メニュー おかゆで炊く。
- 4炊きあがったら、温めた器に盛る。

# おかゆトッピング アラカルト

メニュー ◆おかゆ カロリー ◆1人分約8kcal

材料(4人分)	
梅干し1個	しょうゆ ············少々
大根おろし150g	/

- ●梅干しは種を取って細かくきざむ。
- ②大根おろしと、●を混ぜてしょうゆで味をととのえる。

# めんたい豆腐

メニュー ◆おかゆ カロリー ◆1人分約45kcal

材料(4人分)	
辛子明太子1腹	酒小さじ1
木綿豆腐⋯⋯⋯1/3丁	しょうゆ小さじ1

- ●辛子明太子 1 腹は、薄皮に縦に切れ目を入れ、中身 をしごき出す。
- 2豆腐はほぐし、酒とともになべで煎り付ける。
- **32**に**1**としょうゆを加えて軽く煎る。

**カロリー ◆1人分約137kcal** 

材料(4人分)	青菜
米·························1カップ 塩····································	せり     適量       大根の葉     適量       かぶの葉     適量       こまつな     適量       京菜ほか     適量

#### おかゆの炊飯容量

1.0Lタイプ 1カップまで(具を入れるとき0.5カップまで) 1.8Lタイプ 1.5カップまで (具を入れるとき1カップまで)

カロリー ◆1人分約101kcal

材料(4人分) 豚ひき肉… …大さじ1 しょうゆ… サラダ油… 漬物(しば漬けなど) …50g 七味唐辛子

- **●**漬物は粗く刻んでおく。
- ②熱したフライパンにサラダ油をしき、ひき肉を炒める。
- 3ひき肉がパラパラになったら、①と酒、しょうゆを 加えて炒め、七味唐辛子をふる。



- 1上記「白がゆ」の1~3と同様にする。
- ②青菜類は、熱湯でさっとゆで、水にとってしぼり粗
- **31**が炊きあがったら**2**と塩を加え、再び5分ほど蒸 らす。

- 七 草 -

せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、 すずな、すずしろの7種

# こん なとき

# 保証とアフターサービス

#### ■保証書(別添付)

- ●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

#### 保証期間

#### お買上げ日から1年間です

#### ■補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品を製造 打切り後6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

#### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ ご相談窓口! (右一覧表)にご相談ください。

#### ■修理を依頼されるときは

- ●「炊飯がうまくできないとき」(22~23ページ)と 「故障かな?」(24~25ページ)にしたがってお調べ ください。
- ●なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜い てから、お買上げの販売店にご連絡ください。

#### ●保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に 依頼してください。

- ●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。
- ●修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

●修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

#### ご連絡いただきたい内容

1. 品

名 ジャー炊飯器

2. 形

名 NJ-3. お買上げ日

年 月

4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)

#### 三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は

#### まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ ご依頼できない場合は





#### ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情 報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきまし た個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事お よび製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供い ただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービ ス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の 記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及 び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を 提供・開示する事はありません。
  - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力 会社などに業務委託する場合。
  - ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきまし た窓口にご連絡ください。

#### 修理窓□ 電話受付:365日24時間

#### 北海道・東北地区

北海道全域・宮城県

東日本フロントセンター 東京都世田谷区池尻 3-10-3

ダイヤル 20120-56-8634

(携帯電話対応)

(03) 3424-1111

ファックス

(03) 3424-1115

www.melsc.co.jp

青 森 (017) 773-8381 山 形 (023) 624-0018

戸 (0178) 28-8544 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8

盛 岡(019)637-7454 感岡市羽場13地割 30-11

沢 (0197) 25-4511

田 (018) 865-4471 秋田市汽橋三和町 19-36

手 (0182) 32-1785

館 (0186) 42-2781

鶴 岡(0235) 24-6161

山 (024) 959-6543

会 津(0242)27-4426 会津若松市天神町 25-39

町 (0244) 24-2842

いわき (0246) 26-1822

#### 関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県 長野県(飯田地区除く)・新潟県・静岡県 東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

グイヤル **100** 0120-56-8634

诵常雷話番号 (携帯電話対応)

(03) 3424-1111

ファックス

(03) 3424-1115

インター ネット www.melsc.co.jp

#### 関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県

京都府・滋賀県・愛知県・三重県・岐阜県

長野県(飯田地区)・石川県・富山県

福井県・広島県・山口県・島根県・鳥取県

岡山県・香川県・徳島県・高知県・愛媛県

西日本フロントセンター 大阪市北区大淀中 1-4-13

グイヤル **500 0120-56-8634** 

(携帯電話対応)

(06) 6454-3901

(06) 6454-3900 ファックス

インター ネット www.melsc.co.jp

#### 九州地区

福岡県・佐賀県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

ブリーダイヤル 20120-56-8634

通常電話番号 (携帯電話対応)

(03) 3424-1111

ファックス (03) 3424-1115 インター ネット www.melsc.co.jp

長崎(095)834-1116

佐世保 (0956) 30-7740

熊 本 (096) 380-0211

八 代 (0965) 33-5173

大分(097)558-8803

宮 崎 (0985) 56-4900

延 岡 (0982) 21-3540 鹿児島 (099) 260-2421

沖 縄 (098) 898-3333

## ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

### 三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール **11 0120-139-365**(無料)

■通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655 ■ファックス 03-3413-4049

■ご相談対応 平 日 9:00~19:00 土・日・祝 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K07A

K07A

38



#### カラフルに! イタリアのスローフード

発芽米はお酢との相性も抜群! 野菜や魚貝とまぜて サラダ感覚で楽しむのもオススメです。

#### ライスサラダ



#### [材料(2人分)]

発芽米ごはん 茶碗2杯分(260)

开:	オ个にはん	新帆2作为 (200g)
Г	レモン汁	1/2個分
Α	オリーブ油	大さじ2
	レモン汁 オリーブ油 塩	小さじ1/3

玉ねぎ 1/4個 生ハム 40g まがらが 4尾 きゅうり 1/3本 パプリカ(赤・黄) 各1/4個 セロリ 6cm

□ セロリ 6cm 水菜(ざく切り) 40g トマト(種を抜いてざく切り) 1/4個 オリーブ 4~6個

#### [作り方]

- ① ごはんにAを混ぜ合わせる
- ② Bの材料はすべて7mm角に切る。 玉ねぎのみ、水にさらして絞る。
- ③ ①に②を加えて混ぜ合わせ、最後に水菜とトマトをざっくり合わせ、オリーブを散らす。

ファンケルホームページでも発芽米レシピ公開中! (毎月更新)

ファンケル 発芽米については

#### http://www.fancl.co.jp/[24時間受付/年中無休]

\*パソコン・携帯サイト共通のアドレスです。

#### 愛情点検

★長年ご使用の ジャー炊飯器の点検を!

熱・湿気・ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障 したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

1kg <u>鬱 6188</u> 780円(税込) 徳用4kg 翳 6188-04 3,000円(税込)

白米の10倍!

中性脂肪が気になる方・

頭の働きを活発にしたい方・

血圧が気になる方・

育ち盛りのお子様に、

話題のGABA (ギャバ) は

ストレスが多い方・物忘れが気になる方・

幅広い効果があると言われています。

株式会社ファンケル総合研究所では、 発芽米の食味試験に

三菱IHジャー炊飯器を使用しています。

横浜市中区山下町89-1 〒231-8528

GABA(ギャバ・Y-アミノ酪酸)は、




このような 症状は ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- ■コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ●自動的に切れないときがある。
- ◆ 冷却ファンが回らなくなった。
- ◆その他の異常・故障がある。



で使用 中 止 故障や事故防止の ため、電源プラグ を抜いてから、必 ず販売店にご相談 ください。

# ★三菱電機株式会社



MITSUBISHI NJ-SX